

Horloge lumineuse LED néon ADVPRO

Modèle : nc

Manuel d'utilisation et guide d'utilisation



Ce qui est inclus

- Horloge LED néon ADVPRO
- Adaptateur (100-240v) avec prise

Commencer

1. Horloge LED Lumière

- Connectez l'adaptateur à l'entrée d'alimentation située au bas de l'horloge.
- Branchez l'adaptateur dans une prise appropriée. (Cela alimente la lumière LED de l'horloge).

2. Aiguilles d'horloge (alimentation par batterie)

- Insérez une pile AA (batterie non incluse, à acheter séparément) dans le compartiment à piles à l'arrière de l'horloge. (Cela alimente le mouvement des aiguilles de l'horloge).

Nettoyage et entretien

- Essuyez la surface de l'horloge avec un chiffon sec.

Dépannage

1. Les aiguilles de l'horloge ne fonctionnent pas correctement

Voici comment résoudre le problème en fonction de votre modèle d'horloge :

a. Vérification de la batterie

- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée et qu'elle est bien en contact.
- Essayez de remplacer la pile par une nouvelle (AA, non incluse).

b. Vérifiez s'il y a des obstructions

- **Avec l'horloge débranchée** : Retirez délicatement le capot supérieur de l'horloge.
- Déplacez doucement les aiguilles de l'horloge pour voir si des objets invisibles pourraient obstruer leur mouvement.
- Recherchez les débris ou les pièces mal alignées qui pourraient être à l'origine du problème.

c. Réaligner les mains (le cas échéant)

- **Si les aiguilles semblent mal alignées** : Retirez le capot supérieur, ajustez soigneusement les aiguilles à l'heure correcte. Évitez une force excessive, car cela pourrait endommager le mécanisme de l'horloge.

d. Remettre en place le capot supérieur

- Une fois le problème résolu ou si aucune obstruction n'est trouvée, remettez soigneusement en place le capot supérieur de l'horloge de la série NC.

Contactez-nous

Si, après avoir essayé ces étapes de dépannage, les aiguilles de l'horloge ne fonctionnent toujours pas correctement, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Nous sommes heureux de vous aider !

Besoin d'aide ? Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service client en advprocs@gmail.com envoyant un e-mail avec votre numéro de commande. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais.

Informations essentielles sur la sécurité

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez lire ces consignes de sécurité importantes avant d'utiliser ce produit.

- **Sécurité électrique :**

- N'utilisez pas ce produit avec un cordon ou une fiche endommagés.
- Ne modifiez pas la fiche et n'essayez pas de la forcer dans une prise incompatible.
- N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité. Évitez de l'utiliser dans les salles de bains ou autres endroits très humides.
- Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- **Risque d'étouffement** : Ce produit contient de petites pièces et une batterie qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- **Génération de chaleur** : Ce produit peut générer de la chaleur pendant le fonctionnement. Ne le placez pas sur ou à proximité de matériaux, de tissus ou de surfaces inflammables.
- **Sécurité de la batterie** : Cette horloge nécessite une pile pour fonctionner (la batterie n'est pas incluse dans l'emballage, doit être achetée séparément). Ces piles sont petites et peuvent causer de graves dommages en cas d'ingestion. Si vous pensez qu'une batterie a été avalée, consultez immédiatement un médecin.

Instructions de premiers soins

En cas de choc électrique, éteignez immédiatement la source d'alimentation et consultez un médecin. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.

Utilisation prévue

Cette horloge LED au néon ADVPRO (série nc/cnc) est conçue pour un usage décoratif intérieur. Il n'est pas destiné à des fins d'éclairage. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides ou à l'extérieur.

Spécifications techniques

Couvercle supérieur de l'horloge à lumière LED

- **Tension d'entrée** : 110-240 V CA (via adaptateur)
- **Tension de fonctionnement** : 12 V CC
- **Consommation électrique** : 3W
- **Matériau principal** : aluminium, acrylique

Machine à mouvement d'horloge

- **Consommation électrique** : 1-3W

*Ce produit a un flux lumineux inférieur au seuil de 60 lumens, relevant de l'exemption de l'étiquetage énergétique obligatoire.

Garantie limitée

ADVPRO garantit que la bande lumineuse de ce produit est exempte de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d' **un (1) an** à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une altération, d'une modification du produit ou d'une usure normale.

Faire une réclamation au titre de la garantie

Si votre bande lumineuse fonctionne mal pendant la période de garantie, veuillez contacter le service client ADVPRO avec votre **numéro de commande** et la **plateforme d'achat** où vous avez acheté le produit. Vous pouvez nous joindre par courriel à **advprocs@gmail.com**.

Informations sur la conformité

Ce produit est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur.

Marquage CE et normes harmonisées



Ce produit porte le marquage CE, indiquant la conformité aux directives européennes suivantes :

- Directive basse tension (LVD) 2014/35/UE

Renseignements sur l'élimination

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères générales. Conformément à la directive DEEE de l'Union européenne (directive 2012/19/UE), veuillez vous assurer que ce produit est éliminé correctement afin de minimiser les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir des renseignements précis sur l'élimination, veuillez communiquer avec votre autorité locale en matière de gestion des déchets.

Informations sur les représentants européens

eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr.30, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Téléphone : +496995179070

Courriel : contact@evatmaster.com

Informations du fabricant

Shenzhen Hongruiyuan Industrial Development Co., Ltd.

201, Block A, 16 Zaohekenggongyequ, Nanwanjiedao, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China

Postal Code: 518114

Courriel : advprocs@gmail.com

Téléphone : +86-0755-28130113

Site Web : www.advproduct.com



Coordonnées

Pour toute demande de service client ou de garantie, veuillez contacter
ADVPRO au advprocs@gmail.com.